

Le carrelage rectifié se pose comme un carrelage normal, mais il faut être vigilant à la planéité du support (chape ou mur) et la planéité générale après la pose car le moindre décalage en épaisseur se voit directement.